

Geschwindigkeitsspektrum Piezokeramik


POLYTEC-LV: OFV 1100 HP 3588 A: spectrum analyzer




Geschwindigkeitsspektrum Piezokeramik



Geschwindigkeitsspektrum Piezokeramik



Spektrum der Dreifachstimmgabel



Res. BW: 150HZ Sample: Ims


l= 4 cmm t = 31 pm = 400 pm fo = 16.5 kHz

25 000 Hz Stop:

Frequent f

Oberwellenspektrum Dreifachstimmgabei

Wafer 98 : Chip 4411



Ergebnisse der optischen Messungen

- Eine breitbandige akustische Anregung der Si-Balkenstrukturen mit Piezokeramiken ist bis etwa 100 kHz gewährleistet
- Messungen auf Gesamtwafer ungeeignet, da Schwingungsanteile von Piezokeramik, benachbarter Chips und Waferresonanzen zusätzlich auftreten (Modenkopplung über nichtlineare Effekte)
- Aufwand für Justage und Probenpräparation erheblich aufgrund der Meßempfindlichkeit des LV
- Vermessung der Resonanzfrequenzen f_i, Schwingungsamplituden A_i(f) und des Oberwellenspektrums möglich Charakterisierung der Schwingungsgüten Q
- Toleranzen in der Balkendicke t führen zu erheblichen Verschiebungen der Resonanzfrequenzen $(\Delta t = \pm 2 \mu m \Rightarrow \Delta f \approx \pm 1 \text{ kHz, bei } l = 4 \text{ mm})$